



Guía rápida para grabación de DVR o Cámara IP en software Secuision.

Después de configurar su equipo en la aplicación.



Paso 1. Realizar la conexión al equipo:



Paso 2. Seleccionar el canal:




Paso 3: Sobre la imagen del canal, clic derecho y habilitamos la opción "Grabación Local"




Después de este paso ya se empieza a grabar el canal en el Disco Duro de la computadora.

Reproducción de grabaciones locales:

Paso 1. Dar clic en la opción "Reproducción":



Paso 2. En la ventana que se abrió dar clic a la pestaña “Local PlayBack”:



Paso 3. Seleccionar el dispositivo y el canal, después dar clic en “Buscar”, nos debe de aparecer el archivo de grabación, al seleccionarlo debe de dar la imagen de la grabación:

